

**TREMOL M 20 - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

**Pornire** casa de marcat : Tasta **ON / OFF** apare data si ora

**Mod vanzare:** **MODE** , apare **REG OPER** \_\_\_\_\_ , se tasteaza 0 si **TOTAL**

**Vanzare** pe departamente: cantitate **QTY** pret **D1** **STL** **TOTAL**

**Vanzare** pe coduri: cantitate **QTY** pret **PRC** cod produs **PLU** **STL** **TOTAL**

**Corectie:** **CL** sterge valoarea sau suma de pe afisaj

**VD** sterge ultima inregistrare de pe bon inainte de **TOTAL**

Dupa apasarea butonului **TOTAL** **NU** se mai poate sterge suma inregistrata.

**Raport de inchidere** (raport Z): **MODE** ... **MODE** apare RAPORT Z \_\_\_\_\_

se tasteaza 11111 si **TOTAL**

**Raport numerar** (raport X): **MODE** ... **MODE** apare RAPORT X \_\_\_\_\_

se tasteaza 22222 si **TOTAL**

**Revenire** in modul de vanzare dupa rapoarte:

**MODE** ... **MODE** , pana apare REG OPER \_\_\_\_\_ si se tasteaza 0 **TOTAL**

Butonul **^** avanseaza hartia.

Introducere CIF/CUI client

Inainte de vanzare se apasa **FUNC** **%+** **D1**

Apare *Text1* se introduce codul fiscal al clientului:

- cu RO - se tasteaza **5 4 4 PY** , apoi cifrele, fiecare cifra cu 3 in fata

-fara RO se tasteaza cifrele, fiecare cifra cu 3 in fata

Pt. cifra 0 se tasteaza 30, 1 - 31, 2 - 32 etc.

