

## SUCCES M7 - INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**Pornire** casa de marcat : PORNIRE DE LA BUTON PARTEA DREAPTA

**Mod vanzare:**  , apare  \_\_\_\_\_ , se tasteaza 0 si

**Vanzare** pe departamente: cantitate  pret

**Vanzare** pe coduri: cantitate  pret  cod produs

**Corectie:**  sterge valoarea sau suma de pe afisaj

sterge ultima inregistrare de pe bon inainte de

Dupa apasarea butonului  **NU** se mai poate sterge suma inregistrata.

**Raport de inchidere** (raport Z):  ...  apare RAPORT Z \_\_\_\_\_

se tasteaza

**Raport numerar** (raport X):  ...  apare RAPORT X \_\_\_\_\_

se tasteaza  si

**Revenire** in modul de vanzare dupa rapoarte:

...  , pana apare INREGISTRARE \_\_\_\_\_ si se tasteaza 0

Butonul  avanseaza hartia.

I

